

業務用大型

水道水専用

ミストファン

この度は、日動工業の業務用大型ミストファンをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。

で使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な 取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

取扱説明書

MST-5560シリーズ

入力 100v 専用

電線長 5m 有効貯水量

連続運転時間約5.5時間

(貯水量60ℓ)

目 次

安全上のご注意]
警告·注意 ······]
部品名称・操作パネル・仕様3
梱包内容4
組立方法5
ファンヘッドの首振り9
給水方法9
保守上のご注意10
使用方法10
こんなときはき末
保証書券末

〈組立てに必要な工具〉

- プラスドライバー
- 13スパナ



※組立てには、二人以上の人員が必要です。

安全上のご注意

記載内容の注意事項は、本製品を正しくご使用いただき、ご使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。 想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。誤った取扱いをすると重大な事故、または致命傷になることもあります。 また周囲の人々の安全を確保するため、次の警告を守ってください。

注意喚起シンボル 容 内 取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、 告 死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。 取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を受ける 注 意 可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。 必須事項:しなければならないこと。 強 制 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。 禁止事項:してはならないこと。 禁 ıĿ ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

主意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

火災・感電・ショートを防ぐために 異常·故障時は、すぐに使用を中止する。発煙·発火·感電の原因になります。

- 下記の場合、すぐに使用を中止し電源プラグを抜いて、販売店または当社へ点検・修理を依頼してください。
 - ●スイッチを入れても、ときどき作動しないことがある。
 - ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 使用中ときどき止まる。
 - ●使用中に異常な音がする。

- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホース・チューブが破れている。
- ●こげくさい"におい"などの異臭がする。


絶対に改造および記載事項以外の 分解はしないでください。 修理などのご依頼は販売店および 当社へご相談ください。 故障・火災・感電・ケガの原因に なります。




コードやプラグを 破損しないでください。 また、傷んだまま使用 しないでください。 火災·感電の原因に なります。



- ■濡れた手で電源プラグの 抜差しはしないで ください。 感電の原因になります。
- 入力電源は必ず100Vの コンセントを単独で使用して ください。たこ足配線などで、 他の接続機器と併用した場合、 火災·感電の



100V 単独コンセント



◆本製品の清掃時や使用しない時は、 必ず電源プラグを抜いてください。 火災·感電の原因になります。



電源プラグは、必ずプラグを持っ て確実に抜差ししてください。 (コードを引張らない) 断線による故障・

火災·感電の 原因になります。

●引火性·可燃性·爆発性·発火性および酸化性のものや 火の付いたものをタンクに入れないでください。 また、その付近では使用しないで



※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

●本製品は、水平かつ安全な 場所で使用してください。 ※キャスターのブレーキは、 必ずかけてください。





本製品を組立後、吊上げたり、 傾斜状態での運搬はしないでく ださい。 落下·転倒などによる 事故の原因に なります。

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを受ける可能性や 物的損害の発生が想定される場合を示します。

●吐出された水やタンク内の水を 飲用しないでください。



ヘッド部をふさいだ状態で 運転しないでください。 故障·火災·感電の原因になります。



●環境や衛生上、必ずきれいな水道水を使用してください。 溜め水やゴミの入った水は 使用しないでください。 また、工業用水・井戸水・海水など の不純物が混入した水を使用し ますと故障や劣化、異臭の原因 になります。



●運転中、ファンに 指や頭を近づけないで ください。 髪の毛や衣類を巻込み ケガの原因になります。



●冬期や寒冷地など、凍結のおそれがある地域では、 必ず水抜きをおこなってください。 ポンプ・チューブ・ホース内が凍結しますと 故障·事故の原因になります。

※凍結していると思われるときは、 ぬるま湯などでポンプやチューブ·ホースの氷を 溶かしてから使用してください。 給水可能および使用可能温度は10℃~40℃までです。



◆本体や電源コード・プラグは 絶対に水洗いしないでくだ さい。

感電・故障の原因になります。



◆火気に近づけないでください。 本体や電源コードの変形による 故障・火災の原因になります。 ストーブなど燃焼器具に向けて 使用しないでください。 火災の原因になります。



●本製品を踏み台にしたり運搬車 代わりにしないでください。 故障·ケガの原因になります。



●強い振動や衝撃を与えないで ください。故障の原因になります。



●直接、体に冷風やミストが当たらないようにご注意ください。 体調が悪化したり、健康を害する






部品名称・操作パネル・仕様 ファンヘッド 【企ご注意】 ※運転前に必ず羽根固定棒は すべて、はずしてください。 羽根固定棒 ファンヘッドには保護用の羽根 固定棒が6本入っています。 ※運搬時には必要になりますので大切に保管してください。 操作パネル ポールカバー 風量調節ダイヤル 1 2 3 0 弱 中 強 停止 ミスト量調節ダイヤル 2 3 〈ミスト最大〉 〈ミスト最小〉 Mist ポール ブラケット 左·右 ミスト発生スイッチ タンクフタ `ハンドルバー ハンドルアーム 後カバー タンク 〈仕様〉 ●定格電圧: 100V ●消費電力: (50Hz)256W・(60Hz)278W ●入力電線: VCTF0.75mi × 3芯×5m (ポッキンプラグ) ●使用環境温度:10℃~40℃ ●使用環境湿度:10%~75% ●給水温度:40℃以下 ●給水方式:手動/自動 ●羽 根 径: **φ**550 ●有効貯水量:60リットル●定格時間:連続定格 ●連続運転時間:約9.5時間(貯水量60リットル) ●首振角度:(左右)0~90度 ●サ イ ズ: W670×D753×H1870mm 自在キャスター 量:50kg (ブレーキ付) ●質 3

組立前に必ず梱包内容をよくお確かめください。万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。



● ハンドルアーム左·右



ハンドルバー×1

水中ポンプ セット× 1




チューブ フィッター付 ジョイント



パッキン



ヘッドカバー \times 1



B O X

●ポール

 \times 1

● 羽根固定棒 × 6

● ポールカバー \times 1



● *φ*4×12 タッピングトラス ×8



ハンドルアーム固定用

● φ4×12 タッピングトラス × 4



●ミスト量調節 ダイヤル(予備) \times 1



● M6×16ネジ· Sワッシャー・ × 各10







● ブラケット左・右 × 各1



● M8×20六角ボルト・ Sワッシャー × 各4




M6×16ネジ・ Sワッシャー· 平ワッシャー × 各8



タンクBOX

● タンク × 1



●後カバー×1




● タンクフタ

 \times 1

●オスジョイント セット × 1



※自動給水用ホースに使用します。 ※水道接続にはメスジョイントが 必要ですので、ご用意ください。



●排水□の ゴム栓 × 1



※排水口にはまっています。

● 自動給水用ホース×1 (給水側キャップ付)



※梱包のネジ・ボルト類は予備が含まれています。

1 タンクとカートの取付け

●後カバーとタンクフタを取りはずして、前後に注意しながら タンク底面のパイプをカートの4本の支柱にはめ込みます。

※排水管出口がカートの穴(A)に抜け、4本のパイプがしっかりとはまっているか確認してください。

※自動給水用ホースは、給水側が取出せるようにしておいてください。 タンク底面のパイプ



※キャスターのブレーキは、必ずかけてください。



2 ポールとブラケットの取付け


●ポールの両サイドに ブラケット左・右を それぞれ取付けます。

〈ご注意〉

ブラケットの矢印 🌑 マークが ポールの前側に向くように取付 けてください。







3 タンクとポールの取付け

●ポールをタンク後部より差込み、カートの底面より M8×20六角ボルトで固定してください。

※ポール前側の配線やチューブ・ 水センサーはタンク内へ入れて、 ポール後側の電源コードは外へ 出すようにしてください。








組立方法

4 タンク内の配管・配線とポンプ設置

- ●水センサーは、サポーターをはずしてから 取付けてください。
- タンク底のゴム栓を確認してください。
- 水中ポンプを組立てタンク底の凹みに 設置します。



水センサーの取付け

●水センサーのフロート部が下に

水中ポンプの設置

〈水中ポンプの組立て〉



チューブ フィッター付 ジョイント









※ポールからの青色チューブを チューブフィッターに差込み、 水中ポンプコードのコネクターを 接続してから設置してください。


- 配管・配線とポンプ設置が完了すれば タンクフタをしてください。
- ※ご使用·保管の際もゴミや異物混入を防ぐため 必ず、タンクフタはしてください。

組立方法

5 後カバーの組立て


●ハンドルバーをM6×16ネジで 固定してください。

●後カバーの内側から φ4×10タッピング皿ビス で固定してください。



6 ケーブルロックの固定と後カバーの取付け


●電源コードのケーブルロックは、 後カバーの凹みにはめて 固定してください。




組立方法

7 ファンヘッドの取付けと配管・配線


- ●ファンヘッドをポールに取付後、ファン用コードコネクター(5芯)は、ポール前面の丸穴より通しポールの5芯コネクターと接続してください。
- ミスト用コードコネクター(4芯)は、チューブフィッターのある四角穴より通しポールの4芯コネクターと接続してください。
- ●青色チューブは①へ、橙色チューブは②へそれぞれのチューブフィッターに差込んでください。





ファンヘッドの首振り

- ●ファンヘッド後部のカバーをはずし、ノブボルトをゆるめ 首振りリンクを任意の位置で固定してください。
- ※ノブボルトの固定位置で首振角度を0度~90度まで自由に調節。








給水方法〈水道水専用〉

※水温40℃をこえる水は使用しないでください。

手動給水

● 移動の際にも水が溢れない

有効貯水量 程度に給水してください。 水道水専用



自動給水

● 自動給水用ホースの給水側キャップをはずして、 オスジョイントセットに交換してください。

オスジョイントセット 自動給水用ホース

給水側キャップ (※自動給水をしない場合は、必ず キャップを取付けてください。

シールテープ

※水道ホース側にはメスジョイントが必要ですので、 ご用意ください。

〈シールテープの巻き方〉

ホースや給水側キャップを再装着する場合は、ネジ部に 市販のシールテープを巻いてください。

※ネジの締付け方向にネジ山がハッキリでるように 強く巻いてください。

ジョイント·給水側キャップのネジ部

保守上のご注意

■本体の清掃

汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が本体に残らないように乾いた布で仕上げてください。

■タンクの清掃

水アカの付着などを落とすために定期的にタンクの清掃が必要です。タンクフタを取り、ポンプ下のゴム栓をはずして水を抜いてください。配線やチューブに注意しながら柔らかいスポンジなどで水洗いしてください。

- ※冬期や寒冷地など、凍結のおそれがある地域では、必ず水抜きをおこなってください。 ポンプ・チューブ・ホース内が凍結しますと故障・事故の原因になります。
- ※凍結していると思われるときは、ぬるま湯などでポンプやチューブ·ホースの 氷を溶かしてから使用してください。

給水可能および使用可能温度は10℃~40℃までです。




■羽根の清掃


必ず電源プラグを抜いてから、ヘッド後部のガードをはずして羽根の清掃をしてください。

※シンナーやベンジンなどの揮発性の 液体および酸・アルカリ性の洗剤など で拭いたり、直接殺虫剤をかけたりし ないでください。

変質による本製品の破損や変色の原因になります。




①ファンヘッド後部のビス8本をプラスドライバーではずし前面ガードのユニットを前に倒します。




②羽根固定ビスをマイナスドライバーではずし清掃してください。

■チューブフィッターの抜差し

チューブを少し押込みながら**A**を押さえて引抜いてください。







使用方法

- 1 タンクに水を入れます。(手動給水/自動給水はP.9を参照してください。)
- 2 電源コードをコンセントに差込んでください。
- 3 風量調節ダイヤルを任意の位置にあわせます。
- 4 ミスト発生スイッチをONにします。
- 5 ミスト量調節ダイヤルでミスト量を調節してください。

こんなときは

必ず 「安全上のご注意 | を先にお読みください。

状態	可能性のある原因	対 処 法
作動しない。	電源プラグは、コンセントに差込んでいますか?	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	電源プラグは、接触不良をおこしていませんか?	電源プラグにガタツキやゆるみがないか調べて ください。接触不良を解消してください。
	モーターの故障	当社および販売店にご相談ください。
	電源は供給されていますか? 停電や電気が来ないなど。	元ブレーカーの確認と停電などの場合は、電力 会社や電気工事店に連絡して対処してください。
使用中に止まる。	入力電線が断線していませんか? 電線にキズ・ひび割れ・膨れ・凹みなど。	電線の修復および交換。 もしくは、当社および販売店にご相談ください。
作動しているが、	タンク内に水が入っていますか?	水道水を補充してください。
ミストが噴出しない。	ミスト発生スイッチを入れても 水中ポンプが作動しない。	断線の確認および水中ポンプの交換。 もしくは、当社および販売店にご相談ください。
使用中に異常音。	モーターやポンプの故障	当社および販売店にご相談ください。

▲ 当社技術者以外の方が、本製品を分解したり、修理や改造は絶対にしないでください。 *上記の対処をしても改善されない場合は、ご使用を中止し販売店か当社に点検・修理をご依頼ください。*

1.製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。 保証期間は お買い上げ日より1年間 です。

保

規

- 2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
- イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧·周波数)などによる故障。 証
 - 口. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用などの取扱い不注意による故障。
 - ハ. 火災·地震·水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。 二. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
 - ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。

へ. 本書の提示がない場合。

定 3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。

4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。

5. 故障原因確認のため、修理·交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引き取らせていただきます。

,_	商品名		ミストファン 60L	人保	証期間	お買い上げ 年月日より				
保				水皿州山		:	年	月	日	■年
証	お 客	ご住所		販売	店名					
書	様	氏名	電話	店	住 所					
	型 式			ットNo.						

◆ 日動工業株式会社 総発売元

● 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。 -

日動工業株式会社

□本 社	〒572-0076 大阪府寝	屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
□札 幌 営 業 所	〒003-0822 札幌市白	石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577代)	FAX.011(871)0579
□東京営業所	〒135-0016 東京都:	江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所	〒454-0848 名古屋市	中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
□大 阪 営 業 所	〒572-0076 大阪府寝	屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代)	FAX.072(803)6908
□福 岡 営 業 所	〒812-0016 福岡市博	多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955代)	FAX.092(474)6329

2015年6月14日まで 〈本社 旧住所〉 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-47-7 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788

本書は再発行いた

しませんので紛失

しないよう大切に

保管してください。